

M&R GASTRO SCHWEIZ

Kühltische mit Glastüren (stehend)

Professionelle stehende Kühltische mit Glastüren für gewerbliche Küchen. Modelle: Kapazitäten 250, 300, 400, 500, 550, 700 L; Abmessungen je nach Modell bis 2550×700×850 mm. Kältemittel: R-290 (Mengen 130 g / 140 g / 150 g je nach Modell). Nennleistung Kompressor 0,4 kW. Nennspannung 220–230 V; Anschlusskabel 3×1,5 mm²; Sicherung 25 A. Betriebstemperaturbereich +0 / +5 °C.

Geltungsbereich: MRG.150.60.03 · MRG.150.70.03 · MRG.200.60.03 · MRG.200.70.03 · MRG.255.60.03 · MRG.255.70.03



M&R GASTRO
Professional

GELTUNGSBEREICH
6

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

KÜHLTISCHE MIT GLASTÜREN (STEHEND)

Transport & Aufstellung

Installation & Anschluss

01 Transport & Aufstellung

- Das Gerät darf nicht manuell von Ort zu Ort bewegt werden. Transport nur auf Palette mit Gabelstapler.

02 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Montage und Service verantwortliche Person muss fachkundig sein und über die vom Hersteller geforderten Installations-/Servicelizenzen verfügen.
- Anschluss an die Stromversorgung nur durch eine autorisierte Fachperson durchführen lassen.
- Die am Gerät angelegte Spannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, entsprechend den geltenden Sicherheitsregeln und Normen.
- Die Gerätemasse/Schutzerde ist an die Erdungsleitung im nächsten Anschlusskasten/Panel anzuschließen.
- Anschluss an Hauptsicherung und FI (Leckstromschutz) gemäss den örtlichen Vorschriften ausführen.
- Bei nebeneinander aufgestellten Geräten mindestens 2 cm Abstand zwischen den Geräten lassen (verhindert Kondensation).

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

KÜHLTISCHE MIT GLASTÜREN (STEHEND)

Sicherheit

Bedienung

01 Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen von beweglichen Bauteilen während des Betriebs vermeiden.
- Das Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffen installieren.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn die Maschine leer ist.
- Nicht weniger oder mehr als die Kapazität des Geräts beladen.
- Das Gerät nicht ohne geeignete Schutzausrüstung benutzen.
- Bei Feuer oder Flammen in der Umgebung alle Gasventile und den elektrischen Kontaktor schnell ausschalten und Feuerlöscher benutzen. Niemals Wasser zum Löschen verwenden.
- Schäden, die durch fehlende Erdung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

02 Bedienung

- Bedienfeld — Tastenfunktion:
 - A : Temperatur erhöhen
 - B : Temperatur verringern
 - C : Anzeige EIN/AUS
 - D : SET Bestätigungstaste
 - E : ON Position
 - F : OFF Position
 - G : Lampe EIN
 - H : Lampe AUS
- Betriebsschritte:
 - Vor der ersten Inbetriebnahme Innen- und Aussenseite mit warmem Tuch reinigen; dann mit feuchtem Tuch nachwischen und trocknen.
 - Gerät einstecken.
 - Netzschalter am Bedienfeld einschalten (ON/OFF).
 - Innenbeleuchtung über Lampen-Ein/Aus-Taste aktivieren.
 - Temperatur mit den Auf/Ab-Pfeilen einstellen.
 - Bei der ersten Inbetriebnahme das Gerät 12 Stunden im Leerlauf betreiben; während dieser Zeit die Deckel nicht öffnen.
 - Nach Einlegen der Produkte Deckel schliessen.
 - Häufiges oder dauerhaftes Öffnen der Deckel beeinträchtigt die Kühlung der Produkte erheblich (Einfluss auf Kühlleistung).

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

KÜHLTISCHE MIT GLASTÜREN (STEHEND)

Reinigung

Wartung

01 Reinigung

- Vor jeder Reinigung: Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Innenflächen und Ablagen mit feuchtem Tuch reinigen, danach trockenwischen (nach jeder Materialentnahme).
- Bedienfeld mit trockenem Tuch reinigen.
- Reinigungsmittel müssen hygienisch geeignet sein.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden (können schädliche Rückstände hinterlassen).
- Das Gerät nicht durch direktes Besprühen mit Wasser reinigen (ansonsten kann der Elektromotor beschädigt werden).

02 Wartung

- Wartung durch qualifizierte Personen durchführen lassen.
- Periodische Wartung alle 15 Tage durchführen.
- Kondensator mit einer Kunststoff-Steifbürste reinigen.
- Lüfter periodisch reinigen.
- Gläser der Deckel periodisch reinigen und trocknen.
- Periodische Wartung des Feuerlöschers durchführen.

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

KÜHLTISCHE MIT GLASTÜREN (STEHEND)

Störungsbehebung

Problem	Prüfung / Massnahme
Gerät läuft nicht	1) Prüfen, ob das Gerät eingesteckt ist. 2) Elektrische Verbindungen und Spannung prüfen. 3) Sicherung prüfen (Ein/Aus).
Gerät ist laut	1) Kompressor/Motor prüfen. 2) Wenn Verbindungsrohre den Kompressor berühren, diese entfernen/absetzen.
Gerät hat aufgehört zu laufen	1) Niedrige Spannung kann einen Stopp verursachen – Spannung prüfen. 2) Bei Leckstrom an elektrischen Verbindungen Gerät stoppt: in diesem Fall autorisierten Service rufen.
Innere Temperatur zu hoch	1) Kondensator reinigen. 2) Klimatisierung/Luftzufuhr prüfen. 3) Heiße Produkte entfernen. 4) Tür/Deckel schliessen, wenn offen.
Sicherheits- oder Kühlfunktion beeinträchtigt	Gerät nicht verwenden. Wenn Probleme weiter bestehen, autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Comptoirs réfrigérés à portes vitrées (vertical)

Comptoirs réfrigérés professionnels verticaux à portes vitrées pour cuisines industrielles. Modèles : capacités 250, 300, 400, 500, 550, 700 L ; dimensions jusqu'à 2550×700×850 mm selon modèle. Fluide frigorigène R-290 (130 g / 140 g / 150 g selon modèle). Puissance du compresseur 0,4 kW. Tension 220–230 V ; câble 3×1,5 mm² ; fusible 25 A. Plage de température +0 / +5 °C.

Champ d'application: MRG.150.60.03 · MRG.150.70.03 · MRG.200.60.03 · MRG.200.70.03 · MRG.255.60.03 · MRG.255.70.03


M&R GASTRO
Professional

CHAMP D'APPLICATION
6

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mrgastro.ch

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS À PORTES VITRÉES (VERTICAL)

Transport & mise en place

Installation & raccordement

01 Transport & mise en place

- L'appareil ne doit pas être déplacé à la main d'un point à un autre. Transport sur palette avec chariot élévateur uniquement.

02 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre les mesures nécessaires contre le basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et du service doit être qualifié et détenir les licences d'installation et de service exigées par le constructeur.
- La connexion à l'alimentation électrique doit être réalisée par une personne autorisée.
- S'assurer que la tension fournie correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil doit être raccordé à une prise mise à la terre conformément aux règles et normes de sécurité.
- La mise à terre de l'appareil doit être reliée à la ligne de terre du panneau électronique la plus proche.
- Le raccordement à la fusible principale et au disjoncteur différentiel doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur.
- Si deux appareils sont placés côte à côte, laisser au moins 2 cm d'espace entre eux (prévention de la condensation).

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS À PORTES VITRÉES (VERTICAL)

Sécurité

Utilisation

01 Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.
- Ne pas installer l'appareil en présence de matériaux inflammables ou explosifs.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque la machine est vide.
- Ne pas charger en dessous ni au-dessus de la capacité de l'appareil.
- Ne pas tenter d'utiliser l'appareil sans équipements de protection appropriés.
- En cas d'incendie ou de flamme à proximité, fermer rapidement toutes les vannes de gaz et le contacteur électrique et utiliser un extincteur. Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre le feu.
- Les dommages dus à l'absence de terre ne sont pas couverts par la garantie.
- Empêcher l'exposition directe de l'appareil au soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.

02 Utilisation

- Panneau de commande — fonctions :
 - A : augmenter la température
 - B : diminuer la température
 - C : indicateur ON/OFF
 - D : bouton de validation SET
 - E : position ON
 - F : position OFF
 - G : lampe ON
 - H : lampe OFF
- Procédure d'utilisation :
 - Nettoyer les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon tiède avant la première utilisation, puis essuyer avec un chiffon humide et sécher.
 - Brancher l'appareil.
 - Mettre le bouton ON/OFF du panneau de commande sur ON.
 - Activer la lampe via le bouton lampe ON/OFF pour l'éclairage intérieur.
 - Régler la température avec les flèches haut/bas.
 - Lors de la première mise en service, faire fonctionner l'appareil vide pendant 12 heures ; pendant cette période, ne pas ouvrir les couvercles.
 - Après insertion des produits, fermer les couvercles.
 - Si les couvercles sont souvent ouverts ou laissés ouverts, cela affecte le refroidissement des produits.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS À PORTES VITRÉES (VERTICAL)

Nettoyage

Entretien

01 Nettoyage

- Toujours couper l'alimentation et débrancher avant le nettoyage.
- Nettoyer les surfaces intérieures et les étagères avec un chiffon humide puis sécher après chaque vidange de matières.
- Nettoyer le panneau de commande avec un chiffon sec.
- Veiller à utiliser des produits de nettoyage hygiéniques.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui peuvent laisser des résidus nocifs.
- Ne pas nettoyer l'appareil en le vaporisant directement avec de l'eau (le moteur électrique pourrait être endommagé).

02 Entretien

- La maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Effectuer la maintenance périodique toutes les 15 jours.
- Nettoyer le condenseur avec une brosse rigide en plastique.
- Nettoyer périodiquement le ventilateur.
- Nettoyer et sécher périodiquement les vitrages des couvercles.
- Assurer la maintenance périodique de l'extincteur.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS À PORTES VITRÉES (VERTICAL)

Dépannage

Problème	Contrôle / mesure
L'appareil ne fonctionne pas	1) Vérifier si l'appareil est branché. 2) Vérifier les connexions électriques et la tension. 3) Vérifier si le fusible est coupé.
L'appareil est bruyant	1) Vérifier le moteur/compresseur. 2) Si les tuyaux de connexion touchent le compresseur, les dégager.
L'appareil s'est arrêté	1) Une basse tension peut provoquer l'arrêt — vérifier la tension. 2) En cas de courant de fuite sur les connexions électriques, l'appareil s'arrête — dans ce cas appeler le service agréé.
Température intérieure trop élevée	1) Nettoyer le condenseur. 2) Vérifier la climatisation/ventilation. 3) Retirer les produits chauds. 4) Fermer la porte si elle est ouverte.
Fonction de sécurité ou refroidissement non conforme	Ne pas utiliser l'appareil. Si les problèmes persistent, contacter le service après-vente autorisé.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Banchi frigoriferi con porte in vetro (verticali)

Banchi frigoriferi professionali verticali con porte in vetro per cucine industriali. Modelli: capacità 250, 300, 400, 500, 550, 700 L; dimensioni fino a 2550×700×850 mm a seconda del modello. Refrigerante R-290 (130 g / 140 g / 150 g a seconda del modello). Potenza compressore 0,4 kW. Tensione di funzionamento 220–230 V; cavo 3×1,5 mm²; fusibile 25 A. Intervallo di temperatura +0 / +5 °C.

Campo di applicazione: MRG.150.60.03 · MRG.150.70.03 · MRG.200.60.03 · MRG.200.70.03 · MRG.255.60.03 · MRG.255.70.03



M&R GASTRO
Professional

CAMPO DI APPLICAZIONE
6

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

BANCHI FRIGORIFERI CON PORTE IN VETRO (VERTICALI)

Trasporto & posizionamento

Installazione & collegamento

01

Trasporto & posizionamento

- L'apparecchio non deve essere spostato a mano da un luogo all'altro. Deve essere trasportato su pallet con carrello elevatore.

02

Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e robusto e adottare misure contro il ribaltamento.
- Il tecnico che esegue installazione e assistenza deve essere competente e possedere le licenze di installazione e assistenza richieste dall'azienda.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale autorizzato.
- Accertarsi che la tensione fornita all'apparecchio corrisponda a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra in conformità alle norme di sicurezza.
- La messa a terra dell'apparecchio deve essere collegata alla linea di terra nel pannello più vicino all'installazione elettrica.
- Il collegamento al fusibile principale e al dispositivo di protezione differenziale deve essere eseguito secondo le normative vigenti.
- Se vengono posizionati 2 apparecchi affiancati, lasciare almeno 2 cm di spazio tra essi (previene la condensazione).

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

BANCHI FRIGORIFERI CON PORTE IN VETRO (VERTICALI)

Sicurezza

Utilizzo

01 Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti scarsamente illuminati.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.
- Non installare l'apparecchio in presenza di materiali infiammabili o esplosivi.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se la macchina è vuota.
- Non caricare l'apparecchio con carichi inferiori o superiori alla sua capacità.
- Non tentare di usare l'apparecchio senza adeguati dispositivi di protezione.
- In caso di incendio o fiammata nell'area, chiudere rapidamente tutte le valvole del gas e il contattore elettrico e usare l'estintore. Non usare mai acqua per spegnere il fuoco.
- I danni dovuti alla mancata messa a terra non sono coperti dalla garanzia.
- Evitare l'esposizione diretta dell'apparecchio ai raggi solari.
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.

02 Utilizzo

- Pannello di controllo — funzioni:
- A : aumentare la temperatura
- B : diminuire la temperatura
- C : indicatore ON/OFF
- D : tasto di conferma SET
- E : posizione ON
- F : posizione OFF
- G : lampada ON
- H : lampada OFF
- Modalità d'uso:
- Pulire superfici interne ed esterne con un panno caldo prima del primo utilizzo; poi pulire con panno umido e asciugare.
- Collegare l'apparecchio alla rete.
- Attivare il tasto ON/OFF sul pannello di controllo.
- Attivare l'illuminazione interna con il tasto lampada ON/OFF.
- Impostare la temperatura con le frecce su/giù.
- Alla prima accensione, far funzionare l'apparecchio vuoto per 12 ore; durante questo periodo non aprire i coperchi.
- Dopo aver inserito i prodotti, chiudere i coperchi.
- Se i coperchi vengono aperti frequentemente o lasciati aperti, ciò influisce sul raffreddamento dei prodotti.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

BANCHI FRIGORIFERI CON PORTE IN VETRO (VERTICALI)

Pulizia

Manutenzione

01 Pulizia

- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete prima della pulizia.
- Pulire le superfici interne e i ripiani con un panno umido e poi asciugare dopo ogni svuotamento del materiale.
- Pulire il pannello di controllo con un panno asciutto.
- Prestare attenzione che i prodotti di pulizia siano igienici.
- Non usare prodotti abrasivi che possono lasciare residui dannosi.
- Non pulire l'apparecchio spruzzando direttamente acqua, altrimenti il motore elettrico potrebbe danneggiarsi.

02 Manutenzione

- La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Eseguire la manutenzione periodica ogni 15 giorni.
- Pulire il condensatore con una spazzola rigida in plastica.
- Pulire la ventola periodicamente.
- Pulire e asciugare periodicamente i vetri dei coperchi.
- Effettuare la manutenzione periodica dell'estintore.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

BANCHI FRIGORIFERI CON PORTE IN VETRO (VERTICALI)

Risoluzione dei problemi

Problema	Controllo / intervento
L'apparecchio non funziona	1) Controllare se l'apparecchio è collegato. 2) Verificare le connessioni elettriche e la tensione. 3) Controllare se il fusibile è saltato.
L'apparecchio è rumoroso	1) Controllare il motore. 2) Se i tubi di collegamento toccano il compressore, allontanarli.
L'apparecchio si è fermato	1) La bassa tensione può causare l'arresto — controllare la tensione. 2) Se vi è corrente di perdita nelle connessioni elettriche, l'apparecchio si ferma — in questo caso chiamare il servizio autorizzato.
Temperatura interna troppo alta	1) Pulire il condensatore. 2) Controllare la climatizzazione/ricambio d'aria. 3) Rimuovere prodotti caldi. 4) Chiudere la porta se è aperta.
Funzione di sicurezza o raffreddamento non adeguata	Non utilizzare l'apparecchio. Se i problemi persistono, contattare il servizio autorizzato.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Glass-door refrigerated counters (upright)

Professional upright glass-door refrigerated counters for industrial kitchens. Models: capacities 250, 300, 400, 500, 550, 700 L; dimensions up to 2550×700×850 mm depending on model. Refrigerant: R-290 (130 g / 140 g / 150 g depending on model). Compressor power 0.4 kW. Operating voltage 220–230 V; cable 3×1.5 mm²; fuse 25 A. Operating range +0 / +5 °C.

Scope: MRG.150.60.03 · MRG.150.70.03 · MRG.200.60.03 · MRG.200.70.03 · MRG.255.60.03 · MRG.255.70.03



M&R GASTRO
Professional

SCOPE
6

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

GLASS-DOOR REFRIGERATED COUNTERS (UPRIGHT)

Transport & positioning

Installation & connection

01 Transport & positioning

- This appliance must not be moved by hand from area to area. It must be transported on a pallet with a forklift truck.

02 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician carrying out installation and service must be qualified and hold the required installation/service licences.
- Connection to the electric power supply must be performed by an authorized person.
- Ensure the voltage supplied to the appliance matches the voltage on the appliance label.
- This appliance must be connected to an earthed outlet in accordance with safety rules and standards.
- The appliance earth must be connected to the earthing line on the panel nearest to the electrical installation.
- Connection to the main fuse and residual-current device must be performed in accordance with applicable regulations.
- If two appliances are placed adjacent to each other, leave at least 2 cm space between them (prevents condensation).

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED COUNTERS (UPRIGHT)

Safety

Operation

01 Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit locations.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.
- Do not install the appliance in the presence of flammable or explosive materials.
- Do not operate the appliance when the unit is empty.
- Do not load less or more than the appliance's capacity.
- Do not attempt to use the appliance without suitable protective equipment.
- If there is a fire or flame where the appliance is used, turn off all gas valves and the electrical contactor quickly and use a fire extinguisher. Never use water to extinguish the fire.
- Damages resulting from lack of earthing are not covered by the warranty.
- Prevent the appliance from taking direct sunlight.
- Do not place heavy objects on the appliance.

02 Operation

- Control panel — button functions:
 - A : degree increase
 - B : degree reduce
 - C : indicator ON/OFF
 - D : SET approval button
 - E : ON position
 - F : OFF position
 - G : lamp ON
 - H : lamp OFF
- Operation procedure:
 - Clean inner and outer surfaces with a warm cloth before first use; then wipe with a damp cloth and dry.
 - Plug in the appliance.
 - Activate the ON/OFF button on the control panel.
 - Activate the lamp ON/OFF button for the internal lighting.
 - Set the appliance temperature with the up/down arrows.
 - At first use, operate the appliance empty for 12 hours; do not open the lids during this time.
 - After inserting products, close the lids.
 - If lids are opened frequently or left open, cooling of products will be affected.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED COUNTERS (UPRIGHT)

Cleaning

Maintenance

01 Cleaning

- Always turn off the appliance and disconnect from the power supply before cleaning.
- Clean inner surfaces and shelves with a moist cloth and then dry after every evacuation of material.
- Clean the control panel with a dry cloth.
- Ensure cleaning materials are hygienic.
- Do not use abrasive cleaning chemicals as these can leave harmful residues.
- Do not clean the appliance by spraying water directly; otherwise the electric motor may be damaged.

02 Maintenance

- Maintenance should be carried out by qualified personnel.
- Obtain periodic maintenance of the appliance once every 15 days.
- Clean the condenser with a plastic rigid brush.
- Clean the fan periodically.
- Clean and dry the lid glasses periodically.
- Carry out periodic maintenance of the fire extinguisher.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED COUNTERS (UPRIGHT)

Troubleshooting

Problem	Check / action
The appliance doesn't operate	1) Check if the appliance is plugged in. 2) Check electrical connections and voltage. 3) Check if the fuse is on or off.
The appliance is noisy	1) Check the motor/compressor. 2) If the connection pipes contact the compressor, remove/separate them.
The appliance stopped	1) Low voltage can cause the appliance to stop — check the voltage. 2) If there is leakage current at electrical connections the appliance stops — in that case call authorized service.
Inner temperature is too high	1) Clean the condenser. 2) Check air circulation/air conditioning. 3) Remove hot products. 4) Close the door/lid if open.
Cooling or safety function not satisfactory	Do not use the appliance. If these problems persist, contact authorized service.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.