

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technisches Servicedossier

Teigausrollmaschine

Nur für qualifiziertes Servicepersonal. Vor Arbeiten alle Energiequellen trennen, sichern und die Spannungsfreiheit prüfen.

Geltungsbereich: MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

01 Servicehinweise

- Explosionszeichnungen und detaillierte Ersatzteillisten sind in Abschnitt G enthalten.
- Elektrischer Schaltplan (ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA) ist in Abschnitt H enthalten.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier technique service

Machine à étaler la pâte

Réservé au personnel technique qualifié. Avant toute intervention, couper, condamner et vérifier l'absence de toute énergie.

Champ d'application: MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

01 Notes de service

- Vues éclatées et listes de pièces détachées détaillées disponibles à la section G.
- Schéma électrique disponible à la section H.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier tecnico di assistenza

Macchina per stendere l'impasto

Riservato al personale tecnico qualificato. Prima di ogni intervento scollegare, bloccare e verificare l'assenza di tutte le fonti di energia.

Campo di applicazione: MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

01 Note di assistenza

- Disegni esplosi e liste ricambi dettagliate disponibili nella sezione G.
- Schema elettrico disponibile nella sezione H.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technical service dossier

Dough roller

For qualified service personnel only. Before work, isolate, lock out and verify all energy sources are absent.

Scope: MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

01 Service notes

- Exploded drawings and detailed spare parts lists are provided in section G.
- Electric circuit diagram is provided in section H.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

Verified technical reference

01 EXPLODED P24

DOUGH ROLLER

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS

P.CODE		HA.04
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	EMERGENCY STOP BUTTON	M.ELK-SLT-BTL-003
2	GREEN BUTTON (PERMANENT)	M.ELK-SLT-BTL-009
3	CHASSIS	-
4	FOOT	M.AKS-AYK-PLS-007
5	LONG PIN	YTL-ERS.HA-KS-0007
6	FRONT SHEET	YSC-ERS.HA-PN-0033
7	RING 471-15	B-SEG-SYH-002
8	ENDLESS SHAFT	M.MON-DSL-008
9	LOWER TRANSMISSION	M.ENJ-ERS-PLS-HA-002
10	TRANSMISSION PLUG	M.ENJ-ERS-PLS-HA-007
11	GREASE SUPPORT	ERS.M.MUH-022
12	SETTING SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0005
13	ECCENTRIC PLASTIC	M.ENJ-ERS-PLS-HA-006
14	PIN 4*20	B-PIM-SYH-YAR-4*20
15	PIN SPRING	M.YAY-ERS-003
16	ROLL PIN	YTL-ERS.HA-KS-0003
17	SPHERE KNOB	M.AKS-KLP-BKL-008
18	HAND PROTECTION SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0015
19	TRANSMISSION FRONT-RIGHT GEAR	M.MON-DSL-011
20	TRANSMISSION REAR-LEFT GEAR	M.MON-DSL-012
21	LOWER TRANSMISSION COVER SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0003
22	STAMP	M.ENJ-ERS-ALM-001
23	RING 471-10	ERS.B-SEG-SYH-010
24	BEARING (6202 2RS)	M.RLM-NRM-003
25	REDUCER WASHER	M.ENJ-ERS-PLS-HA-005
26	LOWER FRONT ROLL	YTL-ERS.HA-KS-0042
27	LOWER REAR ROLL	YTL-ERS.HA-KS-0041
28	LOWER FRONT ROLLER SHAFT	YTL-ERS.HA-KS-0004
29	LOWER REAR ROLLER SHAFT	YTL-ERS.HA-KS-0005
30	LOWER RIGHT BLADE (450MM)	YMH-ERS.HA-KS-0002
31	BEARING (6200 2RS)	M.RLM-NRM-011
32	RING 471-17	B-SEG-SYH-011
33	BEARING (6003 2RS)	M.RLM-NRM-012
34	LOWER ROLL LOCATION	M.ENJ-ERS-PLS-HA-004
35	BIG BOW	M.YAY-ERS-015
36	LOWER ROLLER	ARA- -IA-0002
37	LOWER TRANSMISSION	ARA- -IA-0007
38	ECCENTRIC ARM	ARA- -IA-0008


MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

Verified technical reference

02 EXPLODED P25

DOUGH ROLLER

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS



HA.05

MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

Verified technical reference

03 EXPLODED P26

DOUGH ROLLER

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS

P.CODE : HA.05		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	LOWER ROLLER	ARA- HA-0004
2	BIG BOW	M.YAY-ERS-015
3	LOWER ROLL LOCATION	M.ENJ-ERS-PLS-HA-004
4	BEARING (6202 2RS)	M.RLM-NRM-003
5	RING 471-15	B-SEG-SYH-002
6	BEARING (6200 2RS)	M.RLM-NRM-011
7	LOWER RIGHT BLADE (350MM)	YMH-ERS.HA-KS-0004
8	LOWER REAR ROLL	YTL-ERS.HA-KS-0048
9	LOWER FRONT ROLL	YTL-ERS.HA-KS-0046
10	LOWER REAR ROLLER SHAFT	YTL-ERS.HA-KS-0010
11	LOWER FRONT ROLLER SHAFT	YTL-ERS.HA-KS-0011
12	BEARING (6003 2RS)	M.RLM-NRM-012
13	RING 471-10	ERS.B-SEG-SYH-010
14	TRANSMISSION REAR-LEFT GEAR	M.MON-DSL-012
15	CHASSIS	-
16	LONG PIN	YTL-ERS.HA-KS-0007
17	FRONT SHEET	YSC-ERS.HA-PN-0034
18	ENDLESS SHAFT	M.MON-DSL-008
19	HAND PROTECTION SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0016
20	SPHERE KNOB	M.AKS-KLP-BKL-008
21	ROLL PIN	YTL-ERS.HA-KS-0003
22	ECCENTRIC PLASTIC	M.ENJ-ERS-PLS-HA-006
23	PIN 4*20	B-PIM-SYH-YAR-4*20
24	PIN SPRING	M.YAY-ERS-003
25	GREASE SUPPORT	ERS.M.MUH-022
26	SETTING SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0005
27	TRANSMISSION PLUG	M.ENJ-ERS-PLS-HA-007
28	LOWER TRANSMISSION	M.ENJ-ERS-PLS-HA-002
29	TRANSMISSION FRONT-RIGHT GEAR	M.MON-DSL-011
30	LOWER TRANSMISSION COVER SHEET	YSC-ERS.HA-LZ-0003
31	STAMP	M.ENJ-ERS-ALM-001
32	REDUCER WASHER	M.ENJ-ERS-PLS-HA-005
33	RING 471-17	B-SEG-SYH-011
34	LOWER TRANSMISSION	ARA- HA-0007
35	ECCENTRIC ARM	ARA- HA-0008

MRG.HA.06.Y · MRG.HA.06 · MRG.HA.01.Y · MRG.HA.02.Y · MRG.HA.01 · MRG.HA.02 · MRG.HA.03 · MRG.HA.04 · MRG.HA.05

Verified technical reference

04 WIRING P27

DOUGH ROLLER

H ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA

