

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technisches Servicedossier

Planetenrührmaschine — 3 Geschwindigkeiten

Nur für qualifiziertes Servicepersonal. Vor Arbeiten alle Energiequellen trennen, sichern und die Spannungsfreiheit prüfen.

Geltungsbereich: MK.08 · MK.04 · MK.06

01 Servicehinweise

- Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten für MK.04, MK.06 und MK.08 sind enthalten.
- Elektrischer Schaltplan (Schaltbild) ist im Lieferumfang enthalten.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier technique service

Batteur planétaire — 3 vitesses

Réservé au personnel technique qualifié. Avant toute intervention, couper, condamner et vérifier l'absence de toute énergie.

Champ d'application: MK.08 · MK.04 · MK.06

01 Notes de service

- Dessins éclatés et listes de pièces détachées pour MK.04, MK.06 et MK.08 inclus.
- Schéma électrique (circuit) fourni.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier tecnico di assistenza

Impastatrice planetaria — 3 velocità

Riservato al personale tecnico qualificato. Prima di ogni intervento scollegare, bloccare e verificare l'assenza di tutte le fonti di energia.

Campo di applicazione: MK.08 · MK.04 · MK.06

01 Note di assistenza

- Disegni esplosi e elenchi ricambi per MK.04, MK.06 e MK.08 inclusi.
- Schema elettrico incluso.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technical service dossier

Planetary mixer — 3 speeds

For qualified service personnel only. Before work, isolate, lock out and verify all energy sources are absent.

Scope: MK.08 · MK.04 · MK.06

01 Service notes

- Exploded drawings and spare parts lists for MK.04, MK.06 and MK.08 are provided.
- Electrical circuit schematic is provided.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

MK.08 · MK.04 · MK.06

Verified technical reference

01 EXPLODED P12

PLANETARY MIXERS (3 SPEED)

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING

PRODUCT CODE : MK.06		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	RED BUTTON (MOMENTARY)	M.ELK-SLT-BTL-010
2	GREEN LIGHTED BUTTON	ERS.M.ELK-SLT-BTL-011
3	BUTTON	M.ENJ-ERS-PLS-PS-018
4	PANEL SHEET	YSC-ERS.SH-LZ-0074
5	SWITCH	M.ELK-SLT-PKO-016
6	TIME CLOCK	M.ELK-MEK-MTM-004
7	TOP COVER	M.ENJ-ERS-PLS-MK-003
8	TRANSMISSION PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0037
9	STRAP (9.5*1000)	M.KYS-VKY-009
10	SLEEVE UPPER PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0048
11	STRAP (9.5*950)	M.KYS-VKY-010
12	TRANSMISSION SLEEVE	YDK-ERS.MK-CN-0042
13	TRANSMISSION	YDK-ERS.MK-CN-0040
14	ENGINE PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0046
15	ENGINE PLATE	YSC-ERS.MK-LZ-0103
16	ELECTRIC MOTOR	M.ELK-MTR-RSM-068
17	SLEEVE LOWER PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0047
18	SLEEVE SHAFT	YTL-ERS.MK-KS-0024
19	TENSION SLEEVE	YDK-ERS.MK-CN-0016
20	RING 471-30	B-SEG-SYH-016
21	PANEL GROUP	M.ELK-PNO-MK-006
22	GZ1AN11 CONTACTOR	ERS.M.ELK-KNT-KNT-029
23	CONTACTOR LC1D09M7	ERS.M.ELK-KNT-KNT-027
24	PG-13,5 CABLE FITTING	M.ELK-RKR-PLS-007
25	MAGNETIC SENSOR	M.ELK-SWC-KTG-001
26	SHOCK ABSORBER	M.MUH-052
27	BEARING (UCFL 204G)	M.RLM-YTK-002
28	LIFTING ARM	YTL-ERS.MK-KS-0075
29	STAMP	YTL-ERS.MK-KS-0076
30	HANDLE	ERS.M.AKS-KLP-BKL-010
31	STEERING HANDLE	YTL-ERS.MK-KS-0059
32	STEERING HANDLE	YTL-ERS.MK-KS-0066
33	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-MUH-009
34	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-MUH-010
35	SWITCH	M.ELK-SWC-ERS-004
36	CHASSIS	-
37	FOOT BOTTOM RUBBER	M.ENJ-ERS-LST-042


MK.08 · MK.04 · MK.06

Verified technical reference

02 EXPLODED P14

PLANETARY MIXERS (3 SPEED)

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING



MK.08

MK.08 · MK.04 · MK.06

Verified technical reference

03 EXPLODED P15

PLANETARY MIXERS (3 SPEED)

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING

PRODUCT CODE : MK.08		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	PANEL GROUP	M.ELK-PNO-MK-006
2	GZ1AN11 CONTACTOR	ERS.M.ELK-KNT-KNT-029
3	CONTACTOR LC1D09M7	ERS.M.ELK-KNT-KNT-027
4	TOP COVER	M.ENJ-ERS-PLS-MK-004
5	TIME CLOCK	M.ELK-MEK-MTM-004
6	SWITCH	M.ELK-SLT-PKO-016
7	PANEL SHEET	YSC-ERS.SH-LZ-0074
8	BUTTON	M.ENJ-ERS-PLS-PS-018
9	GREEN LIGHTED BUTTON	ERS.M.ELK-SLT-BTL-011
10	RED BUTTON (MOMENTARY)	M.ELK-SLT-BTL-010
11	ENGINE PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0046
12	STRAP (9.5*950)	M.KYS-VKY-010
13	SLEEVE UPPER PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0048
14	TRANSMISSION PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0037
15	STRAP (9.5*1000)	M.KYS-VKY-009
16	SLEEVE LOWER PULLEY	YDK-ERS.MK-CN-0047
17	TRANSMISSION	YDK-ERS.MK-CN-0040
18	SLEEVE SHAFT	YTL-ERS.MK-KS-0024
19	TRANSMISSION SHAFT	YTL-ERS.MK-KS-0056
20	TRANSMISSION SLEEVE	YDK-ERS.MK-CN-0042
21	TENSION SLEEVE	YDK-ERS.MK-CN-0016
22	RING 471-30	B-SEG-SYH-016
23	ELECTRIC MOTOR	M.ELK-MTR-RSM-068
24	ENGINE PLATE	YSC-ERS.MK-LZ-0103
25	STAMP	YTL-ERS.MK-KS-0076
26	LIFTING ARM	YTL-ERS.MK-KS-0075
27	BEARING (UCFL 204G)	M.RLM-YTK-002
28	MAGNETIC SENSOR	M.ELK-SWC-KTG-001
29	SHOCK ABSORBER	M.MUH-052
30	BOILER REAR LOWER SHEET	YSC-ERS.MK-LZ-0045
31	HANDLE	ERS.M.AKS-KLP-BKL-010
32	STEERING HANDLE	YTL-ERS.MK-KS-0059
33	STEERING HANDLE	YTL-ERS.MK-KS-0066
34	PG-13,5 CABLE FITTING	M.ELK-RKR-PLS-007
35	CHASSIS	-
36	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-MUH-009
37	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-MUH-010


MK.08 · MK.04 · MK.06

Verified technical reference

04 WIRING P17

PLANETARY MIXERS (3 SPEED)

H ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA



- Q1-ENGINE PROTECTION SWITCH
- B1-STOP BUTTON
- B2-START BUTTON
- T-TIME CLOCK
- S1-SWITCH
- S2-MAGNETIC SENSOR
- P-3 CYCLE SWITCH
- C1-CONTACTOR 1
- C2-CONTACTOR 2
- C3-CONTACTOR 3
- C4-CONTACTOR 4
- C5-CONTACTOR 5
- M-ENGINE