

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technisches Servicedossier

Kartoffelschälmaschinen

Nur für qualifiziertes Servicepersonal. Vor Arbeiten alle Energiequellen trennen, sichern und die Spannungsfreiheit prüfen.

Geltungsbereich: PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

01 Servicehinweise

- Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten sind für die Modelle PS.05–PS.10 und PS.05-F–PS.10-F beigelegt.
- Das elektrische Schaltbild ist im Serviceteil verfügbar.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier technique service

Éplucheuses à pommes de terre

Réservé au personnel technique qualifié. Avant toute intervention, couper, condamner et vérifier l'absence de toute énergie.

Champ d'application: PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

01 Notes de service

- Vues éclatées et listes de pièces de rechange fournies pour les modèles PS.05–PS.10 et PS.05-F–PS.10-F.
- Le schéma électrique est inclus dans la documentation de service.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier tecnico di assistenza

Sbucciatrici per patate

Riservato al personale tecnico qualificato. Prima di ogni intervento scollegare, bloccare e verificare l'assenza di tutte le fonti di energia.

Campo di applicazione: PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

01 Note di assistenza

- Disegni esplosi e liste ricambi forniti per i modelli PS.05–PS.10 e PS.05-F–PS.10-F.
- Lo schema elettrico è incluso nella documentazione di assistenza.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technical service dossier

Potato Peelers

For qualified service personnel only. Before work, isolate, lock out and verify all energy sources are absent.

Scope: PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

01 Service notes

- Exploded views and spare parts lists are provided for models PS.05–PS.10 and PS.05-F–PS.10-F.
- Electrical circuit diagram is provided in the service documentation.

EXPLODED VIEW
Yes

WIRING
Yes

PARTS LIST
Yes

VISUAL PAGES
4

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69


PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

Verified technical reference

01 EXPLODED P21

POTATO PEELERS

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING



PS.05-F / PS.06-F

PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

Verified technical reference

02 EXPLODED P22

POTATO PEELERS

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING

PRODUCT CODE : PS.05-F / PS.06-F		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	PANEL GROUP	M.ELK-PNO-PS-001
2	MINI CONTRACTOR	M.ELK-KNT-KNT-021
3	PANEL BACK SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0037
4	LOWER BOILER REAR SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0020
5	CABLE RACK	M.ELK-RKR-PLS-007
6	3*1.5 TTR GRAY CABLE WITH PLUG 3 MT - PS.05-F	M.ELK-PWR-PBK-003
6	2*0.75 MM DUAL CORD CABLE - PS.06-F	HEL-KB-TT-2*0.75-BYZ
7	OXYGEN WELDING HOSE	HTS-HRT-003
8	MAINS HOSE	M.MEK-TES-HRT-011
9	VENTIL	M.ELK-SLN-PLS-005
10	DRAIN HOSE	M.MEK-TES-HRT-035
11	30X40X10 CHROME SPRING SEAL	M.CNT-KCE-034
12	MOTOR SLEEVE SHAFT	YTL-ERS.PS-KS-0010
13	HIVE INTERMEDIATE SIGN	YBR-ERS.PS-KS-0001
14	(6305 ZZ) BEARING	M.RLM-NRM-009
15	25X62X8 SEAL	M.CNT-KCE-005
16	ENGINE TABLE	YDK-ERS.PS-CN-0001
17	SEWFER CASNAGI	YDK-ERS.PS-CN-0009
18	TRIGGER BELT	M.KYS-TKY-002
19	MOTOR PULLEY	YTL-ERS.PS-KS-0026
20	ELECTRIC MOTOR - PS.05-F	M.ELK-MTR-RSM-002
20	ELECTRIC MOTOR - PS.06-F	M.ELK-MTR-RSM-003
21	CONNECTION	YSC-ERS.PS-LZ-0011
22	FILTER CHASSIS	-
23	FOOT	M.ENJ-ERS-LST-043
24	COVER PLASTIC	YTL-ERS.PS-KS-0020
25	COVER FRONT SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0027
26	COVER SPACER PLASTIC	M.ENJ-ERS-PLS-PS-015
27	COVER GASKET	M.CNT-ERS-026
28	COVER ECCENTRIC WHEEL	YTL-ERS.PS-KS-0021
29	COVER BODY SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0026
30	HINGE SHAFT	YTL-ERS.PS-KS-0005
31	MAGNETIC SENSOR	M.ELK-SWC-KTG-001
32	CHASSIS	-
33	ENGINE COVER	YDK-ERS.PS-CN-0004
34	30X47X7 - CHROME SPRING SEAL	M.CNT-KCE-033
35	SIDE PUMPING	HMH-ERS-005
36	DRUM ARAMON (SPARE PARTS)	ARA-ERS.PS-0003
37	THICK TIRE U-FILAMENT	HCN-LAS-ERS-001
38	COVER LATCH PIN	YTL-ERS.PS-KS-0003
39	COVER LATCH	M.ENJ-ERS-PLS-PS-002
40	BOILER COVER PLASTIC	M.ENJ-ERS-PLS-PS-001
41	TOP COVER PIN	YTL-ERS.PS-KS-0004
42	DIAMETER 13*10 -MIKNATIS	M.MIK-ERS-002
43	MIKNATIS HAIR	YSC-ERS.PS-LZ-0003
44	RED ILLUMINATED BUTTON (STOP)	M.ELK-SLT-BTL-010
45	GREEN LIGHT BUTTON (START)	M.ELK-SLT-BTL-011
46	5 MINUTE MECHANICAL WINDING TIME CLOCK	M.ELK-MEK-MTM-003
47	BUTTON	M.ENJ-ERS-PLS-PS-018
48	PANEL PLASTIC	M.ENJ-ERS-PLS-PS-003
49	PANEL INTERIOR SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0025
50	PANEL SHEET	YSC-ERS.PS-LZ-0036
51	SEGMAN (472-62)	B-SEG-SYH-004
52	PISTON RING (471-25)	B-SEG-SYH-005
53	DIAMETER 10*5 -MIKNATIS	M.MIK-ERS-003
54	WATER SPRINKLER	YTL-ERS.PS-KS-0016


PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

Verified technical reference

03 EXPLODED P23

POTATO PEELERS

G SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING



PRODUCT CODE : PS.07-F / PS.08-F / PS.09-F / PS.10-F		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	PANO GRUBU – PS.08-F	M.ELK-PNO-PS-001
1	PANO GRUBU PS.08-F	M.ELK-PNO-PS-002
1	PANO GRUBU PS.09-F	M.ELK-PNO-PS-001
1	PANO GRUBU PS.10-F	M.ELK-PNO-PS-002
2	KONTAKTÖR LC1K0910M	ERS.M.ELK-KNT-KNT-021
3	KAYNAK HORTUMU	HTS-HRT-003
4	HORTUM (150 CM)	ERS.M.MEK-TES-HRT-011
5	PG-13,5 KABLO RAKORU	M.ELK-RKR-PLS-007
6	KABLO PS.07-F	M.ELK-PWR-PBK-003


PS.05 · PS.06 · PS.07 · PS.08 · PS.09 · PS.10 · PS.05-F · PS.06-F · PS.07-F · PS.08-F · PS.09-F · PS.10-F

Verified technical reference

04 WIRING P25

POTATO PEELERS

H ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA



T-TIME CLOCK
C1/C2-CONTACTOR
B1-START BUTTON
B2-STOP BUTTON
S1/S2-MAGNETIC SENSOR
M-ENGINE
V-VALVE

PRODUCT CODE	POWER (Kw)	RPM	VOLTAGE
PS.06 / PS.06-F	0,55	900	220 / 380
PS.08 / PS.08-F	0,75	900	220 / 380
PS.10 / PS.10-F	1,1	900	380