

M&R GASTRO SCHWEIZ

Glastür-Kühlschränke — 700 L und 1400 L

Professionelle Glastür-Kühlschränke für gewerbliche Küchen. Zwei Ausführungen: 700 L (700×800×2050 mm) und 1400 L (1400×800×2050 mm). Innenregale für GN 2/1: Single-Door-Version 3 Regale, Double-Door-Version 6 Regale. Elektrische Kennwerte: Betriebsspannung 220–230 V, Leistung 0,25 kW (700 L) bzw. 0,6 kW (1400 L), Zuleitung 3×1,5 mm², Sicherung 25 A. Betriebstemperaturbereich: 0 / +5 °C.

Geltungsbereich: MRG.70.80.03 · MRG.140.80.03



M&R GASTRO
Professional

GELTUNGSBEREICH
2

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE — 700 L UND 1400 L

Transport & Aufstellung

Installation & Anschluss

01 Transport & Aufstellung

- Nicht per Hand von einem Bereich zum anderen bewegen.
- Transport auf Palette mit Gabelstapler durchführen.

02 Installation & Anschluss

- Produkt auf ebenem, tragfähigem Boden aufstellen; Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Installation und Service dürfen nur durch fachkundiges, lizenziertes Personal erfolgen.
- Anschluss an die Stromversorgung nur durch autorisierte Personen vornehmen.
- Sicherstellen, dass die am Gerät angegebene Spannung mit der Anschluss-spannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät muss gemäß den Sicherheitsvorschriften an eine Schutzterdung angeschlossen werden.
- Die Erdung des Geräts an die nächstgelegene Erdungsleitung im Verteiler anschließen.
- Anschluss an Hauptsicherung und Fehlerstromschutz nach den geltenden Vorschriften durchführen.
- Bei benachbarter Aufstellung mindestens 2 cm Abstand zwischen den Geräten lassen (verhindert Kondensation).

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE — 700 L UND 1400 L

Sicherheit

Bedienung

01 Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen beweglicher Teile während des Betriebs vermeiden.
- Nicht in Anwesenheit von brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffen installieren.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn es leer ist.
- Nicht weniger oder mehr als die angegebene Kapazität beladen.
- Nicht ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Bei Feuer: alle Gasventile und den Elektrokontaktors schnell ausschalten und Feuerlöscher einsetzen; niemals Wasser verwenden.
- Schäden durch fehlende Erdung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät legen. Zwischen Gerät und Decke mindestens 15 cm Freiraum lassen.

02 Bedienung

- Bedienfeld — A: Grad erhöhen
- Bedienfeld — B: Grad reduzieren
- Bedienfeld — C: Anzeige AN/OFF
- Bedienfeld — D: SET Bestätigungstaste
- Bedienfeld — E: ON-Position
- Bedienfeld — F: OFF-Position
- Vor der ersten Inbetriebnahme Innen- und Außenseiten mit warmem Tuch reinigen; anschließend mit feuchtem Tuch nachwischen und trocknen.
- Stecker einstecken.
- EIN/AUS-Taste am Bedienfeld betätigen.
- Temperatur mit den Auf-/Ab-Pfeilen einstellen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme das Gerät 12 Stunden leer laufen lassen; währenddessen Deckel nicht öffnen.
- Nach Einlegen der Produkte die Deckel schließen.
- Häufiges oder dauerhaftes Offenlassen der Deckel beeinträchtigt die Kühlung der Produkte.
- Wenn das Gerät nicht benötigt wird: ausschalten und vom Netz trennen.

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE — 700 L UND 1400 L

Reinigung

Wartung

01 Reinigung

- Vor jeder Reinigung: Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
- Innenflächen und Regale nach jeder Leerung mit feuchtem Tuch reinigen und anschließend trocknen.
- Bedienfeld mit trockenem Tuch reinigen.
- Auf hygienische Reinigungsmittel achten.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden (können schädliche Rückstände hinterlassen).
- Nicht direkt mit Wasser besprühen; ansonsten kann der Elektromotor beschädigt werden.
- Wartung durch qualifizierte Person durchführen lassen.
- Periodische Wartung alle 15 Tage durchführen lassen.
- Kondensator mit einer harten Kunststoffbürste reinigen.
- Lüfter in regelmäßigen Abständen reinigen.
- Glastüren je nach Häufigkeit der Nutzung reinigen.
- Periodische Wartung des Feuerlöschers durchführen.

02 Wartung

- Wartung durch qualifizierte Fachkraft.
- Periodische Wartung alle 15 Tage.
- Kondensator mit Kunststoff-Hartbürste reinigen.
- Lüfter regelmäßig reinigen.

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE — 700 L UND 1400 L

Störungsbehebung

Problem	Prüfung / Massnahme
Gerät läuft nicht.	1. Prüfen, ob das Gerät eingesteckt ist. 2. Elektrische Anschlüsse und Spannung prüfen. 3. Sicherung prüfen.
Gerät ist laut/geräuschvoll.	1. Motor prüfen. 2. Wenn Verbindungsleitungen den Kompressor berühren, diese entfernen.
Gerät hat sich abgeschaltet.	1. Niedrige Spannung prüfen (Gerät kann deswegen ausfallen). 2. Bei Fehlerstrom an elektrischen Anschlüssen Gerät stoppt — autorisierten Service rufen.
Innere Temperatur zu hoch.	1. Kondensator reinigen. 2. Klimaanlage/Umgebungsluft prüfen. 3. Falls heißes Produkt eingelegt wurde, dieses entfernen. 4. Falls die Tür offen ist, schließen.
Kühlung unzureichend oder Sicherheitsfunktion ausgefallen.	Gerät nicht verwenden. Wenn diese Probleme weiter bestehen, autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Vitrines réfrigérées à porte vitrée — 700 L et 1400 L

Vitrines réfrigérées professionnelles pour cuisines industrielles. Deux modèles : 700 L (700×800×2050 mm) et 1400 L (1400×800×2050 mm). Tablettes intérieures GN 2/1 : modèle une porte = 3 tablettes, modèle deux portes = 6 tablettes. Caractéristiques électriques : 220–230 V, puissance 0,25 kW (700 L) et 0,6 kW (1400 L), câble 3×1,5 mm², fusible 25 A. Plage de température : 0 / +5 °C.

Champ d'application: MRG.70.80.03 · MRG.140.80.03


M&R GASTRO
Professional

CHAMP D'APPLICATION
2

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mrgastro.ch

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À PORTE VITRÉE — 700 L ET 1400 L

Transport & mise en place

Installation & raccordement

01 Transport & mise en place

- Ne pas déplacer l'appareil à la main d'un emplacement à un autre.
- Transport sur palette avec chariot élévateur.

02 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide ; prendre des mesures contre tout basculement.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et titulaire d'une autorisation.
- La connexion à l'alimentation électrique doit être réalisée par une personne autorisée.
- Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil doit être raccordé à une prise de terre conformément aux règles de sécurité.
- La mise à la terre doit être reliée à la borne de terre la plus proche du tableau électrique.
- Le raccordement à la protection principale et au disjoncteur différentiel doit respecter la réglementation en vigueur.
- Laisser au moins 2 cm d'espace entre deux appareils placés côte à côte (prévention de la condensation).

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À PORTE VITRÉE — 700 L ET 1400 L

Sécurité

Utilisation

01 Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les organes mobiles pendant le fonctionnement.
- Ne pas installer l'appareil en présence de matières inflammables ou explosives.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
- Ne pas charger en dessous ni au-dessus de la capacité de l'appareil.
- Ne pas tenter d'utiliser l'appareil sans équipements de protection appropriés.
- En cas d'incendie : couper rapidement tous les robinets de gaz et le contacteur électrique et utiliser un extincteur ; ne jamais utiliser d'eau.
- Les dommages dus à l'absence de mise à la terre ne sont pas couverts par la garantie.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil. Laisser au moins 15 cm entre l'appareil et le plafond.

02 Utilisation

- Panneau de commande — A : augmenter le degré
- Panneau de commande — B : diminuer le degré
- Panneau de commande — C : témoin ON/OFF
- Panneau de commande — D : bouton SET (validation)
- Panneau de commande — E : position ON
- Panneau de commande — F : position OFF
- Avant la première utilisation, nettoyer l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon tiède ; puis essuyer avec un chiffon humide et sécher.
- Brancher l'appareil.
- Activer le bouton ON/OFF sur le panneau de commande.
- Régler la température avec les flèches haut/bas.
- Au premier usage, faire fonctionner l'appareil vide pendant 12 heures ; ne pas ouvrir les couvercles pendant cette période.
- Après insertion des produits, refermer les couvercles.
- L'ouverture fréquente ou le maintien des couvercles ouverts affecte le refroidissement des produits.
- Si l'appareil n'est pas nécessaire, l'éteindre et débrancher.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À PORTE VITRÉE — 700 L ET 1400 L

Nettoyage

Entretien

01 Nettoyage

- Toujours couper l'alimentation et débrancher avant le nettoyage.
- Nettoyer les surfaces intérieures et les étagères avec un chiffon humide après chaque vidange, puis sécher.
- Nettoyer le panneau de commande avec un chiffon sec.
- Veiller à utiliser des produits de nettoyage hygiéniques.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui peuvent laisser des résidus nocifs.
- Ne pas nettoyer l'appareil en le pulvérisant avec de l'eau ; cela pourrait endommager le moteur électrique.
- La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Effectuer une maintenance périodique toutes les 15 jours.
- Nettoyer le condenseur avec une brosse rigide en plastique.
- Nettoyer les ventilateurs à intervalles périodiques.
- Nettoyer les portes vitrées selon la fréquence d'utilisation.
- Effectuer la maintenance périodique de l'extincteur.

02 Entretien

- Maintenance par du personnel qualifié.
- Maintenance périodique toutes les 15 jours.
- Nettoyer le condenseur avec une brosse rigide en plastique.
- Nettoyer les ventilateurs régulièrement.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À PORTE VITRÉE — 700 L ET 1400 L

Dépannage

Problème	Contrôle / mesure
L'appareil ne fonctionne pas.	1. Vérifier si l'appareil est branché. 2. Vérifier les connexions électriques et la tension. 3. Vérifier le fusible.
L'appareil est bruyant.	1. Contrôler le moteur. 2. Si les tuyaux de liaison touchent le compresseur, les dégager.
L'appareil s'est arrêté.	1. Vérifier une éventuelle baisse de tension. 2. Si courant de fuite aux connexions électriques, l'appareil s'arrête — contacter le service agréé.
Température intérieure trop élevée.	1. Nettoyer le condenseur. 2. Vérifier la climatisation/ventilation. 3. Retirer les produits chauds si présents. 4. Si la porte est ouverte, la fermer.
Refroidissement insuffisant ou fonction de sécurité défaillante.	Ne pas utiliser l'appareil. Si les problèmes persistent, contacter le service après-vente agréé.

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Armadi frigoriferi con porta in vetro — 700 L e 1400 L

Armadi frigoriferi professionali con porta in vetro per cucine industriali. Due versioni: 700 L (700×800×2050 mm) e 1400 L (1400×800×2050 mm). Ripiani interni GN 2/1: versione a sportello singolo = 3 ripiani; versione a doppio sportello = 6 ripiani. Dati elettrici: 220–230 V, potenza 0,25 kW (700 L) e 0,6 kW (1400 L), cavo 3×1,5 mm², fusibile 25 A. Intervallo di temperatura: 0 / +5 °C.

Campo di applicazione: MRG.70.80.03 · MRG.140.80.03



M&R GASTRO
Professional

CAMPO DI APPLICAZIONE
2

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

ARMADI FRIGORIFERI CON PORTA IN VETRO — 700 L E 1400 L

Trasporto & posizionamento

Installazione & collegamento

01

Trasporto & posizionamento

- Non spostare l'apparecchio a mano da un'area all'altra.
- Spostare su pallet con carrello elevatore.

02

Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile; adottare provvedimenti contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere eseguite da personale qualificato e autorizzato.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da persona autorizzata.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di terra secondo le norme di sicurezza.
- La messa a terra deve essere collegata alla linea di terra del quadro elettrico più vicina.
- Il collegamento alla protezione principale e all'interruttore differenziale deve essere eseguito secondo la normativa vigente.
- Se vengono posati due apparecchi affiancati, lasciare almeno 2 cm di spazio tra essi (previene la condensazione).

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

ARMADI FRIGORIFERI CON PORTA IN VETRO — 700 L E 1400 L

Sicurezza

Utilizzo

01 Sicurezza

- Non usare l'apparecchio in ambienti con illuminazione insufficiente.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.
- Non installare l'apparecchio in presenza di materiali infiammabili o esplosivi.
- Non far funzionare l'apparecchio quando è vuoto.
- Non caricare il vano al di sotto o al di sopra della capacità dell'apparecchio.
- Non tentare di usare l'apparecchio senza dispositivi di protezione adeguati.
- In caso di incendio: chiudere rapidamente tutte le valvole del gas e il contattore elettrico e usare un estintore; non usare mai acqua.
- I danni dovuti alla mancanza di messa a terra non sono coperti dalla garanzia.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio. Lasciare almeno 15 cm tra l'apparecchio e il soffitto.

02 Utilizzo

- Pannello di controllo — A: aumento gradi
- Pannello di controllo — B: riduzione gradi
- Pannello di controllo — C: indicatore ON/OFF
- Pannello di controllo — D: pulsante SET (conferma)
- Pannello di controllo — E: posizione ON
- Pannello di controllo — F: posizione OFF
- Pulire internamente ed esternamente con panno caldo prima del primo utilizzo; poi pulire con panno umido e asciugare.
- Inserire la spina.
- Azionare il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo.
- Impostare la temperatura con le frecce su/giù.
- Alla prima accensione far funzionare l'apparecchio vuoto per 12 ore; durante questo periodo non aprire i coperchi.
- Dopo aver inserito i prodotti, chiudere i coperchi.
- Aprire frequentemente o lasciare aperti i coperchi può compromettere il raffreddamento dei prodotti.
- Quando l'apparecchio non è necessario, spegnerlo e scollegarlo dalla rete.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

ARMADI FRIGORIFERI CON PORTA IN VETRO — 700 L E 1400 L

Pulizia

Manutenzione

01 Pulizia

- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Pulire le superfici interne e i ripiani con un panno umido dopo ogni svuotamento, quindi asciugare.
- Pulire il pannello di controllo con panno asciutto.
- Prestare attenzione a utilizzare prodotti di pulizia igienici.
- Non usare detergenti abrasivi che possono lasciare residui dannosi.
- Non pulire l'apparecchio spruzzando direttamente acqua; il motore elettrico potrebbe danneggiarsi.
- La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Eseguire la manutenzione periodica ogni 15 giorni.
- Pulire il condensatore con una spazzola rigida in plastica.
- Pulire la ventola a intervalli periodici.
- Pulire le porte in vetro in funzione della frequenza d'uso.
- Eseguire la manutenzione periodica dell'estintore.

02 Manutenzione

- Manutenzione da personale qualificato.
- Manutenzione periodica ogni 15 giorni.
- Pulire il condensatore con una spazzola rigida in plastica.
- Pulire la ventola regolarmente.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

ARMADI FRIGORIFERI CON PORTA IN VETRO — 700 L E 1400 L

Risoluzione dei problemi

Problema	Controllo / intervento
L'apparecchio non funziona.	1. Verificare che l'apparecchio sia collegato. 2. Controllare collegamenti elettrici e tensione. 3. Controllare il fusibile.
L'apparecchio è rumoroso.	1. Controllare il motore. 2. Se le tubazioni di collegamento toccano il compressore, rimuoverle.
L'apparecchio si è fermato.	1. Verificare eventuale bassa tensione; l'apparecchio può fermarsi per questo motivo. 2. In caso di corrente di dispersione nelle connessioni elettriche, l'apparecchio si ferma — chiamare il servizio autorizzato.
Temperatura interna troppo alta.	1. Pulire il condensatore. 2. Controllare il condizionamento/ventilazione. 3. Se è stato inserito prodotto caldo, rimuoverlo. 4. Se la porta è aperta, chiuderla.
Raffreddamento non adeguato o funzione di sicurezza non funzionante.	Non utilizzare l'apparecchio. Se i problemi persistono, contattare il servizio autorizzato.

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R GASTRO SCHWEIZ

Glass-door refrigerated cabinets — 700 L and 1400 L

Professional glass-door refrigerated cabinets for commercial kitchens. Two versions: 700 L (700×800×2050 mm) and 1400 L (1400×800×2050 mm). Internal shelves for GN 2/1: single-door version 3 shelves, double-door version 6 shelves. Electrical data: 220–230 V, power 0.25 kW (700 L) and 0.6 kW (1400 L), cable 3×1.5 mm², fuse 25 A. Operating range: 0 / +5 °C.

Scope: MRG.70.80.03 · MRG.140.80.03



M&R GASTRO
Professional

SCOPE
2

REVISION
1.0

DATE
2026-08-17

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

mr-gastro.ch

GLASS-DOOR REFRIGERATED CABINETS — 700 L AND 1400 L

Transport & positioning

Installation & connection

01 Transport & positioning

- Do not move the appliance by hand from area to area.
- Move on a pallet with a forklift truck.

02 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground; take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified, licensed personnel.
- Connection to the electrical supply must be made by an authorized person.
- Ensure the supply voltage equals the voltage shown on the appliance label.
- This appliance must be connected to an earthed outlet in accordance with safety rules and standards.
- Connect the appliance earth to the earthing line on the panel nearest the electrical installation.
- Connection to the main fuse and residual-current device must comply with applicable regulations.
- If two appliances are placed adjacent, leave at least 2 cm between them (prevents condensation).

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED CABINETS — 700 L AND 1400 L

Safety

Operation

01 Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.
- Do not install the appliance in the presence of flammable or explosive materials.
- Do not operate the appliance when it is empty.
- Do not load below or above the appliance's capacity.
- Do not attempt to use the appliance without suitable protective equipment.
- If there is a fire: turn off all gas valves and the electrical contactor quickly and use a fire extinguisher; never use water.
- All damages caused by lack of earthing are not covered by the warranty.
- Prevent direct sunlight on the appliance.
- Do not place heavy objects on the appliance. Maintain at least 15 cm clearance between the appliance and the ceiling.

02 Operation

- Control panel — A: increase temperature
- Control panel — B: decrease temperature
- Control panel — C: indicator ON/OFF
- Control panel — D: SET confirmation button
- Control panel — E: ON position
- Control panel — F: OFF position
- Before first use clean the inner and outer surfaces with a warm cloth; then wipe with a damp cloth and dry.
- Plug in the appliance.
- Activate the ON/OFF button on the control panel.
- Set the temperature with the up/down arrows.
- For first use, run the appliance empty for 12 hours; do not open the lids during this period.
- After inserting products, close the lids.
- Frequent or prolonged opening of the lids affects product cooling.
- When the appliance is not required, switch OFF and unplug.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED CABINETS — 700 L AND 1400 L

Cleaning

Maintenance

01 Cleaning

- Always turn off the appliance and disconnect from the power supply before cleaning.
- Clean inner surfaces and shelves with a moist cloth after every evacuation of contents, then dry.
- Clean the control panel with a dry cloth.
- Use hygienic cleaning materials.
- Do not use abrasive cleaning chemicals; they can leave harmful residues.
- Do not clean the appliance by spraying water directly; the electric motor may be damaged.
- Maintenance should be performed by a qualified person.
- Obtain periodic maintenance of the appliance once every 15 days.
- Clean the condenser with a rigid plastic brush.
- Clean the fan at periodic intervals.
- Clean the glass doors according to frequency of use.
- Perform periodic maintenance of the fire extinguisher.

02 Maintenance

- Maintenance by qualified personnel.
- Periodic maintenance once every 15 days.
- Clean the condenser with a rigid plastic brush.
- Clean the fan regularly.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

GLASS-DOOR REFRIGERATED CABINETS — 700 L AND 1400 L

Troubleshooting

Problem	Check / action
The appliance does not operate.	1. Check if the appliance is plugged in. 2. Check electrical connections and voltage. 3. Check the fuse.
The appliance is noisy.	1. Check the motor. 2. If connection pipes contact the compressor, remove them.
The appliance stopped.	1. The appliance can stop due to low voltage — check the voltage. 2. If there is leakage current at electrical connections the appliance stops — call authorized service.
Inner temperature is too high.	1. Clean the condenser. 2. Check the air conditioning/ventilation. 3. If a hot product was inserted, remove it. 4. If the door is open, close it.
Cooling not adequate or a safety function does not work.	Do not use the appliance. If these problems continue, contact authorized service.

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.